

## ***Инструкция по сборке лошади.***

Нужно взять средний продольный контур(синий цвет) и закрепить его желательнo в тисках так, как показано на видео. Затем к нему поочередно приварить поперечные контуры в местах, помеченных синим цветом. Метки поперечных контуров должны быть обращены в сторону переда фигуры! Белым цветом дополнительно показана верхняя часть контуров. Нумерация поперечных контуров начинается с шеи лошади. Номер элемента помечен черным цветом. Поперечные контуры нужно приваривать внутрь продольных. Посмотрите видео, чтобы не ошибиться при ориентации передней и задней части продольных контуров. Между плоскостями поперечных и продольных контуров должно быть 90 градусов.

После того как поперечные контуры будут приварены нужно выправить продольный контур(чтобы он был в одной плоскости).

Теперь привариваем оставшиеся продольные контуры.

После этого нужно сварить ноги по отдельности. Зажимаем ногу в тисках и привариваем к ней поперечные контуры. Все согласно цветам. Черный цвет на поперечном контуре обозначает внутреннюю сторону. Белый цвет указывает на их переднюю часть. **Важно:** поперечные контуры должны быть обращены метками *кверху!*

Теперь нужно приварить ноги к телу. Посмотрите как это сделано на видео. Ноги привариваются "на глаз".

Затем берем средний продольный контур головы и зажимаем в тиски(синий цвет). После этого привариваем поперечные контуры головы. Все согласно меткам. Посмотрите на видео, как это нужно сделать. Привариваем оставшиеся продольные контуры головы. После этого привариваем шею.

Затем привариваем голову к телу. Посмотрите как это сделано на видео.

Обварить лошадь дополнительно проволокой, чтобы придать ей объем. Так как фигура большая, то и обваривать ее нужно больше. Посмотрите на видео в каких местах обварена лошадь.

Привариваем хвост, гриву, глаза и уши.