

## ***Инструкция по сборке мудрого оленя.***

Нужно взять средний продольный контур(красный цвет) и закрепить его желательно в тисках так, как показано на видео. Затем к нему поочередно приварить поперечные контуры в местах, помеченных красным цветом. Метки поперечных контуров должны быть обращены в сторону переда фигуры! Белым цветом дополнительно показана верхняя часть контуров. Нумерация поперечных контуров начинается с передней части тела оленя. Номер элемента помечен черным цветом. Поперечные контуры нужно приваривать внутрь продольных. Посмотрите видео, чтобы не ошибиться при ориентации передней и задней части продольных контуров. Между плоскостями поперечных и продольных контуров должно быть 90 градусов.

После того как поперечные контуры будут приварены нужно выправить продольный контур(чтобы он был в одной плоскости).

Теперь привариваем оставшиеся продольные контуры(синие и зеленые метки).

Затем берем средний продольный контур головы и зажимаем в тиски(фиолетовый цвет). После этого привариваем поперечные контуры головы и контур шеи. Все согласно меткам. Посмотрите на видео, как это нужно сделать. После этого привариваем оставшиеся продольные контуры головы.

После этого нужно сварить ноги по отдельности. Зажимаем ногу в тисках и привариваем к ней поперечные контуры. Черный цвет на поперечном контуре обозначает внутреннюю сторону и одновременно пронумеровывает контур. Белый цвет указывает на их переднюю часть. Нумерация такая: голень(1), колено(2), бедро(3). ***Важно:*** *при приваривании бедра, колена, голени и копыта мы должны видеть метки сверху!*

Теперь нужно приварить ноги к телу. Посмотрите как это сделано на видео. Ноги привариваются "на глаз". Привариваем копыта.

Затем привариваем голову к телу. Красная метка на шее должна совпасть со средним продольным контуром тела.

Привариваем хвост, рога и уши. Привариваем рудиментарные пальцы.

Обварить оленя дополнительно проволокой, чтобы придать ему объем. Посмотрите на видео в каких местах обварен олень.