

Инструкция по сборке лебедя.

Нужно взять средний продольный контур(красный цвет) и закрепить его желательно в тисках так, как показано на видео. Затем к нему поочередно приварить поперечные контуры в местах, помеченных красным цветом. Белым цветом дополнительно показана верхняя часть контуров. Нумерация поперечных контуров начинается с шеи лебедя. Номер элемента помечен черным цветом. Поперечные контуры нужно приваривать внутрь продольных, за исключением первого контура. Посмотрите видео, чтобы не ошибиться при ориентации передней и задней части продольных контуров. Между плоскостями поперечных и продольных контуров должно быть 90 градусов.

После того как поперечные контуры будут приварены нужно выправить продольный контур(чтобы он был в одной плоскости).

Теперь привариваем оставшиеся продольные контуры.

Переворачиваем получившийся каркас и привариваем нижний контур.

Затем берем продольный контур головы и привариваем его к шее. После этого привариваем поперечные контуры головы. Все согласно меткам. Затем обвариваем голову дополнительно, как это показано на видео.

Теперь нужно приварить крылья к телу. Посмотрите как это сделано на видео. Крылья привариваются "на глаз".

Заполняем крылья кольцами, чтобы придать им объем. Это делается в случайном порядке.

Привариваем хвост.

Обвариваем лебедя дополнительно проволокой, чтобы придать ему объем. Посмотрите на видео в каких местах обварен лебедь.