

Инструкция по сборке лежащего зайца.

Нужно взять продольный контур №4 и закрепить его желательнее в тисках так, как показано на видео. Затем к нему поочередно приварить поперечные контуры согласно цвету. Белым цветом дополнительно показана верхняя часть контуров. Нумерация поперечных контуров начинается с головы фигуры. Номер элемента помечен черным цветом. Поперечные контуры нужно приваривать внутрь продольных. Метки на поперечных контурах должны быть направлены в сторону головы зайца. Посмотрите видео, чтобы не ошибиться при ориентации передней и задней части продольных контуров. Между плоскостями поперечных и продольных контуров должно быть 90 градусов.

После того как поперечные контуры будут приварены нужно выправить продольный контур(чтобы он был в одной плоскости).

Теперь привариваем оставшиеся продольные контуры.

Привариваем нижние части. Они должны быть повернуты так, чтобы сверху были видны белые метки. Приварить так, как показано на видео.

Привариваем передние ноги и задние ноги к телу как показано на видео.

Привариваем уши.

Теперь нужно дополнительно обварить проволокой каркас зайца так, чтобы расстояние между соседними проволоками было не более 5 см. Это нужно для того, чтобы монтажная пена не проваливалась внутрь каркаса и чтобы каркас был антивандальным.

Посмотрите на видео как приблизительно должен быть обварен каркас.