

Инструкция по сборке сидячего зайца.

Нужно взять продольный контур тела №3 и закрепить его желателью в тисках так, как показано на видео. Затем к нему поочередно приварить поперечные контуры согласно цвету. Белым цветом дополнительно показана верхняя часть контуров. Нумерация поперечных контуров начинается с низа фигуры. Номер элемента помечен черным цветом. Поперечные контуры нужно приваривать внутрь продольных, за исключением 6-ого. Метки на поперечных контурах должны быть направлены в сторону головы зайца. Посмотрите видео, чтобы не ошибиться при ориентации передней и задней части продольных контуров. Между плоскостями поперечных и продольных контуров должно быть 90 градусов.

После того как поперечные контуры будут приварены нужно выправить продольный контур(чтобы он был в одной плоскости).

Теперь привариваем оставшиеся продольные контуры.

После этого берем средний продольный контур головы и привариваем к нему поперечные контуры по аналогии с телом. На видео показано какие элементы и куда привариваются.

Привариваем к передним ногам бедра и колени.

Привариваем голову к телу.

Привариваем передние ноги к телу как показано на видео.

Привариваем задние ноги.

Привариваем уши.

Теперь нужно обварить проволокой каркас зайца для того, чтобы придать ему дополнительный объем.

Посмотрите на видео как приблизительно должен быть обварен каркас.