

## ***Инструкция по сборке олененка под топиари.***

Нужно взять средний продольный контур(красный цвет) и закрепить его желательнo в тисках так, как показано на видео. Затем к нему поочередно приварить поперечные контуры в местах, помеченных красным цветом, все кроме контура №7. Метки поперечных контуров должны быть обращены в сторону переда фигуры! Белым цветом дополнительно показана верхняя часть контуров. Нумерация поперечных контуров начинается с передней части тела оленя. Номер элемента помечен черным цветом. Поперечные контуры нужно приваривать внутрь продольных. Посмотрите видео, чтобы не ошибиться при ориентации передней и задней части продольных контуров. Между плоскостями поперечных и продольных контуров должно быть 90 градусов.

После того как поперечные контуры будут приварены нужно выправить продольный контур(чтобы он был в одной плоскости).

Теперь привариваем оставшиеся продольные контуры(синие и зеленые метки).

После этого приварить поперечный контур №7.

Затем берем продольный контур головы и зажимаем в тиски. После этого привариваем поперечные контуры головы. Все согласно меткам. Посмотрите на видео, как это нужно сделать.

После этого привариваем передние и задние ноги к телу. Посмотрите как это сделано на видео. Ноги привариваются "на глаз".

Затем привариваем голову к телу.

Привариваем уши и хвост.

Обварить оленя дополнительно проволокой, чтобы придать ему объем. Посмотрите на видео в каких местах обварен олень.