

Инструкция по сборке повернувшегося оленя.

Нужно взять средний продольный контур №2(красный цвет) и закрепить его желательно в тисках так, как показано на видео. Затем к нему поочередно приварить поперечные контуры в местах, помеченных красным цветом. Метки поперечных контуров должны быть обращены в сторону переда фигуры! Белым цветом дополнительно показана правая часть контуров. Нумерация поперечных контуров начинается с передней части тела оленя. Номер элемента помечен черным цветом. Поперечные контуры нужно приваривать внутрь продольных. Посмотрите видео, чтобы не ошибиться при ориентации передней и задней части продольных контуров. Между плоскостями поперечных и продольных контуров должно быть 90 градусов.

После того как поперечные контуры будут приварены нужно выправить продольный контур(чтобы он был в одной плоскости).

Теперь привариваем оставшиеся продольные контуры.

Затем берем средний продольный контур головы и зажимаем в тиски(фиолетовый цвет). После этого привариваем поперечные контуры головы. Все согласно меткам. Посмотрите на видео, как это нужно сделать. После этого привариваем оставшиеся продольные контуры головы. Затем привариваем контур шеи.

После этого нужно сварить ноги по отдельности. Зажимаем ногу в тисках и привариваем к ней поперечные контуры. Черный цвет на поперечном контуре обозначает внутреннюю сторону и одновременно пронумеровывает контур. Белый цвет указывает на их переднюю часть. Нумерация такая: голень(1), колено(2), бедро(3). **Важно:** при приваривании бедра, колена, голени и копыта мы должны видеть метки сверху!

Теперь нужно приварить ноги к телу. Посмотрите как это сделано на видео. Ноги привариваются в местах соприкосновения белых меток на бедрах с поперечными контурами тела. Привариваем копыта.

Затем привариваем голову к телу согласно меткам.

Привариваем хвост и уши. Привариваем рудиментарные пальцы.

Обварить оленя дополнительно проволокой, чтобы придать ему объем. Посмотрите на видео в каких местах обварен олень.