

## ***Инструкция по сборке слона.***

Нужно взять средний продольный контур(красный цвет) и закрепить его желательно в тисках так, как показано на видео. Затем к нему поочередно приварить поперечные контуры в местах, помеченных красным цветом. Метки поперечных контуров должны быть обращены к задней стороне фигуры! Белым цветом дополнительно показана верхняя часть контуров. Нумерация поперечных контуров начинается с шеи слона(шея не пронумерована). Номер элемента помечен черным цветом. Поперечные контуры нужно приваривать внутрь продольных. Посмотрите видео, чтобы не ошибиться при ориентации передней и задней части продольных контуров. Между плоскостями поперечных и продольных контуров должно быть 90 градусов.

После того как поперечные контуры будут приварены нужно выправить продольный контур(чтобы он был в одной плоскости).

Теперь привариваем оставшиеся продольные контуры(синие и зеленые метки).

После этого нужно сварить ноги по отдельности. Зажимаем ногу в тисках и привариваем к ней поперечные контуры. Черный цвет на поперечном контуры обозначает внутреннюю сторону и одновременно пронумеровывает контур. Белый цвет указывает на их переднюю часть. Нумерация такая: стопа(1), голень(2), колено(3), бедро(4). ***Важно:*** *при приваривании стопы, голени, колена и бедра мы должны видеть метки сверху!*

Теперь нужно приварить ноги к телу. Посмотрите как это сделано на видео. Ноги приваривается "на глаз".

Привариваем шею.

Затем берем средний контур головы(красный цвет) и привариваем к шее. Аналогично привариваем другие продольные контуры головы. После этого привариваем поперечные контуры головы так, как показано на видео.

Привариваем хобот, хвост и уши.

Обварить слона дополнительно проволокой, чтобы придать ему объем. Посмотрите на видео в каких местах обварен слон.