

## Инструкция по сборке добермана.

Нужно взять средний продольный контур и закрепить его желательнo в тисках так, как показано у меня на видео. Затем к нему поочередно приварить поперечные контуры в местах, помеченных красным и красно-белым цветами. Нумерация поперечных контуров начинается с головы добермана. Номер элемента помечен черным цветом. Поперечные контуры нужно приваривать внутрь продольных. Между плоскостями поперечных и продольных контуров должно быть 90 градусов.

После того как поперечные контуры будут приварены нужно выправить продольный контур.

Теперь привариваем оставшиеся продольные контуры(синие и бело-синие метки). Посмотрите видео, чтобы не ошибиться при ориентации передней и задней части продольных контуров.

Теперь нужно сварить ноги по отдельности. Берем продольный контур ноги и зажимаем его в тиски. Берем бедро и колено и привариваем их к продольному контуру ноги согласно меткам. Черным цветом показана сторона, которая должна быть повернута к середине добермана. **Важно:** при приваривании бедра и колена мы должны видеть метки сверху!

Одна нога готова. Вторую ногу нужно сделать зеркальным отражением первой. Аналогично свариваем оставшиеся ноги.

Ноги готовы. Привариваем их к телу. Привариваются они на глазок, глядя на картинку добермана, которая есть в посылке.

После этого ногам нужно придать объем, приварив к ним еще по две проволоочки. Проволоочки выгибаются и привариваются на глазок. Брать их нужно из проволоки, предназначенной для обварки.

Теперь нужно приварить уши. Привариваются они на глазок. Посмотрите как это сделано на картинке и видео.

Обварить добермана дополнительно проволокой, чтобы придать ему объем. Можно посмотреть на видео в каких местах обварен доберман.