

Инструкция по сборке медведя.

Нужно взять средний продольный контур и закрепить его желателно в тисках так, как показано на видео(красный цвет). Затем к нему поочередно приварить поперечные контуры в местах, помеченных красным цветом. Нумерация поперечных контуров начинается с шеи медведя(шею медведя нужно приварить к уже сваренному телу в торец). Номер элемента помечен черным цветом. Поперечные контуры нужно приваривать внутрь продольных. Верхняя часть контуров помечена дополнительно белым цветом. Посмотрите видео, чтобы не ошибиться при ориентации верхней и нижней части поперечных контуров. Между плоскостями поперечных и продольных контуров должно быть 90 градусов.

После того как поперечные контуры будут приварены нужно выправить продольный контур.

Теперь привариваем оставшиеся продольные контуры(синие и зеленые метки). Номер продольного контура помечен черным цветом и находится в передней части контура.

Теперь нужно сварить ноги по отдельности. Ступня(1), колено(2) и бедро(3) помечены черным цветом. Берем ступню и привариваем к ней продольные контуры согласно меткам. Затем к продольным контурам сверху привариваем бедро. Затем по середине продольных контуров привариваем колено. Все согласно меткам(примерно). Черным цветом показана сторона, которая должна быть повернута к середине медведя. ***Важно:*** при приваривании ступни, бедра и колена мы должны видеть метки сверху!

Одна нога готова. Вторую ногу нужно сделать зеркальным отражением первой. Аналогично свариваем оставшиеся ноги.

Ноги готовы. Привариваем их к телу. Привариваются они на глазок, глядя на картинку медведя, которая есть в посылке.

Теперь нужно приварить голову. Берем средний продольный контур головы и согласно меткам привариваем его к шее. Теперь нужно приварить поперечные контуры. Поперечные контуры нужно приваривать внутрь продольных. Затем привариваются оставшиеся продольные контуры головы.

Обварить медведя дополнительно проволокой, чтобы придать ему объем. Посмотрите на видео в каких местах обварен медведь.