

## Инструкция по сборке пантеры.

Нужно взять продольный контур с метками красного цвета и закрепить его желательнее в тисках так, как показано у меня на видео. Нумерация продольных контуров обозначена метками черного цвета, которые находятся на передней части контура. Верхняя часть контуров дополнительно обозначена белым цветом. Затем к нему поочередно приварить поперечные контуры в местах, помеченных красным цветом. Метки на поперечных контурах должны быть повернуты в сторону головы фигуры. Нумерация поперечных контуров начинается с головы пантеры. Номер элемента помечен черным цветом. Поперечные контуры нужно приваривать внутрь продольных. Между плоскостями поперечных и продольных контуров должно быть 90 градусов.

После того как поперечные контуры будут приварены нужно выправить продольный контур.

Теперь привариваем оставшиеся продольные контуры. Все согласно меткам. Посмотрите как это сделано на видео.

Теперь нужно сварить лапы по отдельности. Берем продольный контур лапы и привариваем к нему бедро согласно меткам. Черным цветом на бедре показана сторона, которая должна быть повернута к середине пантеры. ***Важно: при приваривании бедра метки на бедре должны быть видны сверху!***

Одна лапа готова. Аналогично свариваем оставшиеся лапы.

Лапы готовы. Привариваем их к телу. Привариваются они на глазок, глядя на видео по сборке и картинку пантеры, которая есть в посылке.

Теперь нужно приварить голову. Берем средний продольный контур головы, помеченный красным цветом, и зажимаем его в тисках. Теперь к нему нужно приварить поперечные контуры головы. Поперечные контуры нужно приваривать внутрь продольных. После этого нужно приварить оставшиеся продольные контуры головы.

Теперь к голове нужно приварить контур шеи согласно меткам(под углом).

После этого готовая голова приваривается к телу на глаз, глядя как это сделано на видео.

Теперь ногам нужно придать объем, приварив к ним стопы, голени и колени. Затем обвариваем ноги проволокой, придавая им объем. Для этого нужно брать проволоку, которая предназначена для обварки.

Теперь нужно приварить хвост. Он должен выглядеть примерно так, как на видео.

В конце обварить пантеру дополнительно проволокой, чтобы придать ей объем.  
Посмотрите на видео в каких местах дополнительно обварена пантера.

Если каркас планируется использовать как габион, то каждую лапу нужно будет дополнительно усилить двумя кольцами на каждую.